

# PONTOS 8207

Rukavice pro vodní záchranáře s neoprenovým hřbetem.

## POPIS PRODUKTU

Barva:  Black  
PONTOS 8207

### SVRCHNÍ MATERIÁL:

- Hřbet: Neopren o tloušťce 2 mm, oboustranně laminovaný – žerzej / žerzej.
- Dlaň: Syntetická useň.
- Vnitřní část zápěstí a hřbet palce: Neopren o tloušťce 2 mm, oboustranně laminovaný žerzej / froté.

### VÝZTUHY:

- Dlaň je chráněna systémem výztuh – úplet DuPont™ Kevlar® / PA s FR zátěrem.
- Výztuha mezi palcem a ukazovákem z textilie Kevlar® / PA s FR zátěrem překrývá boční švy, díky vysoké odolnosti vůči oděru zvyšuje životnost rukavice.

### OSTATNÍ INFORMACE:

- Vysoká ochrana vůči prořezu v dlani.
- Vysoká odolnost proti oděru.
- Protiskluz a pevný úchop.
- Výborná tepelná izolace díky neoprenu.
- Komfortní střih.
- Citlivost a flexibilita.
- Praktické froté na palci a zápěstí pro otírání obličeje a brýlí.
- Pružný pásek s velcro zapínáním na hřbetu rukavice.
- Plastový kroužek pro zavěšení rukavic na karabinu.



PONTOS

# PONTOS 8207



Výztuha mezi palcem a ukazovákem překrývá boční švy



Pružný pásek s velcro zapínáním na hřbetu rukavice



Vysoká ochrana vůči prořezu v dlani

## TABULKA VELIKOSTÍ:

cm	15,2-16,5	16,5 - 19	19 - 21,6	21,6 - 24,2	24,2 - 26,7	26,7 - 29,2	29,2 - 30,4
velikost	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)

## ÚDRŽBA A PRANÍ:

Zvolte prací program na 40 °C.



**POSTUP:** Hrubé nečistoty odstraňujte po každém použití. Použijte tekutý prací prostředek. Perte na krátký program.

**ABY RUKAVICE LÉPE SEDĚLA:** Po praní a v průběhu sušení rukavici několikrát vytvarujte. Nesušte na přímém slunci a na tepelných zdrojích, nepoužívejte sušičku. Rukavice skladujte v suchém prostředí.

## DOPORUČUJEME POUŽÍVAT:

### Prací gel Holík

Prací gel je na přírodní bázi pro kožené a textilní rukavice s vysokou prací účinností. Působí na snížení množství bakterií, nezatěžuje životní prostředí a je plně biologicky odbouratelný (Eco-Friendly).



### Impregnační sprej Holík

Vysoce účinný impregnační sprej na kůži i textil, který při zachování prodyšnosti materiálu chrání před vlhkostí, vodou, oleji a špinou. Impregnaci nanášíme na suchý produkt v tenké vrstvě a necháváme minimálně 12 hodin zaschnout.

Více o praní a údržbě naleznete zde:

[www.holik-international.cz](http://www.holik-international.cz) > Technologie > Údržba a praní



Co-funded by  
the European Union

